



DF-001A, DF-001B, DF-001C, DF-001D, DF-002, DF-003, DF-003D

FR

VENTILATEUR DE TABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

GÉNÉRAL

Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les pour utilisation ultérieure



Ces instructions d'utilisation s'appliquent à ce ventilateur. Elles contiennent des informations importantes sur la première utilisation et la manipulation du produit. Avant d'utiliser le ventilateur, lisez attentivement les instructions d'utilisation, notamment les consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas ces instructions d'utilisation, vous vous exposez à un risque de graves blessures ou d'endommager le ventilateur. Les instructions d'utilisation respectent les normes et les réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, tenez également compte des lois et règlements du pays dans lequel vous vous trouvez. Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure. Si vous donnez le ventilateur à un tiers, vous êtes tenu de remettre également ces instructions à l'utilisateur.

UTILISATION PRÉVUE

Le ventilateur est conçu exclusivement pour la ventilation d'espaces clos et secs dans les habitations privées. Il est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à des fins professionnelles. Utilisez le ventilateur uniquement avec les accessoires d'origine et uniquement comme décrit dans ces instructions. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels. Le ventilateur n'est pas un jouet. Le fabricant ou le vendeur n'est aucunement tenu responsable pour les dommages résultant d'une utilisation contraire à celle prévue ou d'une utilisation incorrecte.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

Les symboles et les mentions de mise en garde suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou sur l'appareil :



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/cette mention de mise en garde indique un risque de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des dommages importants, des blessures graves ou la mort.



REMARQUE !

Ce symbole fournit des informations supplémentaires utiles sur l'utilisation de l'appareil.



Risque d'électrocution !

Une installation électrique défectueuse ou une tension électrique excessive peut provoquer un choc électrique.

- Démarrez le ventilateur uniquement si la tension électrique de la prise secteur correspond aux données figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Ne branchez le ventilateur que sur une prise facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement du secteur en cas de dysfonctionnement.
- Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle respecte les consignes de sécurité en vigueur.
- N'utilisez pas le ventilateur s'il est endommagé ou si le cordon d'alimentation ou la fiche électrique est endommagé.
- Pour éviter tout risque éventuel, faites remplacer le cordon électrique du ventilateur par le fabricant, par son service technique ou par une autre personne disposant de qualifications appropriées en cas d'endommagement. Dans ce cas, veuillez contacter le service technique à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.
- N'ouvrez pas les boîtiers vous-même, mais confiez la réparation à un spécialiste. Pour ce faire, veuillez contacter le service technique à l'adresse indiquée sur la carte de garantie. En cas de réparations réalisées par vous-même, de branchement inadéquat ou d'utilisation inappropriée, les demandes de garantie et de réclamation seront rejetées.
- N'immergez pas le ventilateur, le cordon ou la fiche électrique dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas la fiche électrique avec des mains humides.
- Ne débranchez jamais le cordon électrique en le tirant hors de la prise secteur, mais en tenant la fiche électrique.
- Ne jamais utiliser le cordon électrique comme poignée de transport pour le produit.
- Le ventilateur, la fiche électrique et le câble électrique doivent être tenus à l'écart des flammes et des surfaces chaudes.
- Ne pliez pas le cordon électrique et ne le posez pas sur des bords tranchants, sans quoi le câble pourrait se rompre.
- Utilisez le ventilateur uniquement dans les espaces intérieurs. Ne l'utilisez pas dans des zones humides ou sous la pluie.
- Ne placez jamais le ventilateur à un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou dans un évier.
- Ne saisissez pas ou n'attrapez pas l'appareil électrique s'il tombe dans l'eau. Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise.

- N'ouvrez jamais le ventilateur et n'insérez pas d'objets métalliques à l'intérieur.
- Assurez-vous que les enfants n'enfoncent aucun objet dans le ventilateur.
- Si vous n'utilisez pas le ventilateur, nettoyez-le ou, en cas de dysfonctionnement, mettez-le toujours hors tension et débranchez la prise d'alimentation.
- Le ventilateur ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Risque de danger pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales limitées) ou ayant un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés).

- Ce ventilateur peut être utilisé par les enfants âgés de huit ans et plus, ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, uniquement si ces personnes sont surveillées ou ont connaissance de l'utilisation sans danger du ventilateur et des dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec le ventilateur. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien, sauf s'ils sont âgés de huit ans ou plus et sont surveillés lors de la manipulation de l'appareil.
- Assurez-vous que les enfants de moins de huit ans ne s'approchent pas du ventilateur ni du câble de branchement.
- Gardez le ventilateur sous surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent se retrouver coincé lorsqu'ils jouent et s'étouffer.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures corporelles !

Une mauvaise manipulation du ventilateur peut entraîner des blessures.

- Ne jamais utiliser le ventilateur sans la grille de protection.
- Ne passez pas les doigts, d'autres parties du corps ou des objets à travers la grille de protection.
- Assurez-vous que le flux d'air ne tire pas les cheveux longs, les vêtements ou les bijoux, car ils pourraient se retrouver coincés dans le ventilateur.

Risque d'endommagements !

Une mauvaise manipulation du ventilateur peut entraîner des dommages.

- Afin d'éviter que le ventilateur ne se renverse pendant son fonctionnement, placez-le sur une surface solide, plane et stable.
- Placez le câble électrique de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Ne couvrez pas la grille de protection avec des objets tels que, par exemple, des magazines, des nappes ou des rideaux. N'accrochez rien au ventilateur et ne fixez aucun objet sur la grille de protection.
- Lorsque vous n'utilisez pas le ventilateur, ou qu'un dysfonctionnement survient ou qu'un objet tombe à travers la grille de protection, éteignez le ventilateur et débranchez la prise d'alimentation.
- Utilisez le ventilateur uniquement dans des endroits où la température n'excède pas 40°C. N'exposez pas le ventilateur à des températures élevées. Évitez les rayons directs du soleil et la chaleur des appareils de chauffage.
- Assurez-vous que le cordon électrique n'entre pas en contact avec des objets chauds.
- N'exposez jamais le ventilateur à des conditions météorologiques défavorables (pluie, etc.).
- N'utilisez pas le ventilateur s'il est endommagé ou si son câble électrique est endommagé.
- Cessez l'utilisation du ventilateur s'il présente des fissures, des défauts ou des déformations sur ses composants en plastique.
- Remplacez les pièces endommagées par des pièces de rechange d'origine appropriées. Dans ce cas, veuillez contacter le service technique à l'adresse indiquée sur la carte de garantie. Si vous utilisez des accessoires étrangers, les dommages qui en résultent sur le produit ne sont soumis à aucune garantie. En cas d'accident ou de dommage causé par des composants non originaux, la garantie ne s'applique pas.

ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

- Placez le ventilateur sur une surface plane, propre, sèche, stable et lisse.
- Insérez l'unité de commande **8** dans le socle **9** et assurez-vous qu'elle est correctement installée.
- Fixez la grille de protection arrière **4** à l'avant du bloc moteur **7** de sorte que la poignée soit au-dessus du bloc moteur **7** et fixez les clips de fixation situés à l'avant du bloc moteur **7** sur les trous correspondants de la grille de protection arrière **4**. Installez l'écrou **3** sur le vilebrequin **5** et serrez-le pour fixer la grille de protection arrière **4** au bloc moteur **7**. Avant de visser l'écrou **3**, assurez-vous que la grille de protection arrière **4** n'a pas bougée et que les guides sont toujours dans les trous appropriés.
- Fixez les pales **2** sur le vilebrequin du bloc moteur **5** de sorte que le vilebrequin **5** glisse dans la partie centrale des pales **2** du ventilateur. Faites glisser les pales **2** entièrement vers le bloc moteur **7**.
- Vérifiez que les pales **2** du ventilateur tournent librement.
- Desserrez les clips situés en bas de la grille de protection arrière **4**. Installez la grille de protection avant **1** vers la grille de protection arrière **4**, de sorte que la grille de protection avant **1** s'insère dans les glissières situées sous la grille de protection arrière **4** et que les trous de vis situés en haut des deux grilles soient alignés. Fixez les clips le long de la grille de protection. Pour une fixation complète des deux grilles, insérez la vis fournie dans le trou situé dans la partie supérieure des grilles et serrez l'écrou au-dessus.
- Avant de démarrer le ventilateur, vérifiez qu'il est correctement assemblé et que les grilles de protection sont correctement fixées.
- La procédure pour le démontage est la même, mais dans l'ordre inverse.

Le ventilateur est prêt à être utilisé.



Filetage gauche Pour des raisons de sécurité, le bouchon fileté servant à fixer la pale de rotor ne peut pas être dévissé simplement en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour retirer le bouchon fileté, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

DIFFUSION D'UNE ODEUR LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première utilisation, le ventilateur peut diffuser une légère odeur. Ceci est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement de l'appareil.

- Assurez-vous que l'espace soit aéré de manière adéquate, si nécessaire, ouvrez les fenêtres.

UTILISATION

1. Placez le ventilateur sur une surface solide et stable.
 2. Branchez la fiche électrique à une prise facilement accessible.
 3. Allumez le ventilateur en sélectionnant le niveau de fonctionnement sur l'interrupteur de niveau **11**.
- Les niveaux de fonctionnement suivants sont disponibles :

Niveau	Puissance du flux d'air
0	ÉTEINT
1	flux d'air faible
2	flux d'air moyen
3	flux d'air fort

Mettez toujours l'appareil hors tension en le débranchant de la prise secteur lorsque vous n'utilisez plus le ventilateur.

FONCTION DE ROTATION

Réglage de la rotation horizontale

- La rotation horizontale du bloc moteur **7** peut être réglée à l'aide du commutateur inverseur **6**. Pour commencer à tourner à l'horizontale, appuyez sur le bas du commutateur inverseur **6**. L'unité motrice **7** effectuera une rotation d'environ 90 ° d'un côté à l'autre.
- Pour éteindre la rotation, remontez le commutateur inverseur **6**. Cela arrêtera la rotation.

Réglage de l'inclinaison verticale du bloc moteur

- Avant de régler l'inclinaison verticale du bloc moteur **7**, éteignez d'abord le ventilateur. Réglez l'angle désiré du bloc moteur **7** et allumez le ventilateur.
- Vous pouvez incliner le bloc moteur **7** vers le haut ou le bas dans une certaine mesure. Ne réglez pas l'inclinaison du bloc moteur **7** par la force.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Danger de court-circuit électrique !

Si un liquide fuit depuis le boîtier du produit, un court-circuit peut survenir.

- Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- N'immergez pas le ventilateur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veillez à ne pas introduire d'eau dans le boîtier.




Risque lié à une mauvaise utilisation !

Le fait de ne pas nettoyer le ventilateur correctement peut entraîner un endommagement.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des lames, etc. Dans le cas contraire, des dommages irréparables pourraient se produire.

1. Avant de nettoyer la prise de courant, débranchez le cordon d'alimentation.
2. Attendez que le ventilateur refroidisse complètement.
3. Essuyez le ventilateur avec un chiffon légèrement humide.
4. N'utilisez pas d'essence, de diluant à peinture ou d'autres solvants pour le nettoyage.
5. Nettoyez la grille de protection depuis l'extérieur avec une brosse douce.
6. Séchez immédiatement le ventilateur après le nettoyage.



COMPOSANTS

- | | |
|---|---|
| 1. Grille de protection avant | 6. Commutateur inverseur pour la rotation horizontale |
| 2. Pales de ventilateur | 7. Bloc moteur à inclinaison verticale réglable |
| 3. Écrou pour la fixation de la grille de protection arrière | 8. Unité de commande (0, 1, 2, 3) |
| 4. Grille de protection arrière avec clips de fixation et poignée | 9. Socle |
| 5. Vilebrequin du bloc moteur | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Puissance	Tension	Niveaux de vitesse
DF-001A	40W	220-240~50Hz	3
DF-001B	40W	220-240~50Hz	3
DF-001C	40W	220-240~50Hz	3
DF-001D	40W	220-240~50Hz	3
DF-002	40W	220-240~50Hz	3
DF-003	35W	220-240~50Hz	3
DF-003D	35W	220-240~50Hz	3

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie (à la fin des instructions d'utilisation).